

## E01: Ajuster les boulons de fermeture.

Régler la pression de contact du panneau de porte.

Les portes petWALK sont équipées de boulons de fermeture réglables, qui vous permettent d'ajuster la pression de contact de la porte.

La pression est idéale quand on peut encore légèrement pousser la porte fermée contre le joint d'isolation, c'est-à-dire lorsqu'il y a encore un peu de jeu.

Si les boulons sont trop serrés, il se peut que le moteur de fermeture fasse des cliquetis anormaux ou qu'il ne puisse plus ouvrir la porte et que le message d'erreur E01 apparaisse.

Vous pouvez régler la pression de contact très facilement. Vous pouvez desserrer légèrement les boulons à l'aide d'une clef Allen de 15. La porte se ferme plus légèrement quand la partie aplatie de la rondelle est tournée vers l'intérieur et avec plus de pression quand elle est tournée vers l'extérieur.



## Verrouillage/déverrouillage manuel de la porte.

Si la porte ne peut plus se verrouiller ou se déverrouiller, vous pouvez procéder à un verrouillage/déverrouillage manuel: Si vous avez un modèle «LARGE» retirez tout d'abord le décor du côté intérieur de la porte.

Vous verrez le boulon de fermeture dans la fente au niveau du coin supérieur sur le côté d'ouverture de la porte. Si vous possédez un modèle «MEDIUM» vous pouvez atteindre les deux boulons de fermeture sans retirer le décor (voir la photo à droite).

Poussez délicatement le boulon vers le haut avec un tournevis. Quand vous déverrouillez la porte petWALK manuellement, l'alarme d'effraction E00 se déclenche, vous pouvez la neutraliser en appuyant sur la touche OK de la télécommande.

